

感谢你选择鹰卫浴产品，
如在安装或使用过程中遇到疑问请与当地鹰卫浴经销商联系。



角阀安装使用说明书

The Installation Instruction of Angle Valve



新乐卫浴(佛山)有限公司

XINLE BATHROOM PRODUCTS (FOSHAN) CO., LTD.

地址(Add): 中国·广东省佛山市禅城区石湾来长岗鹰卫浴总部大楼
Ying Bathroom Products Headquarter Building, Laichang Gang, Shiwan,
Chancheng District, Foshan City, 528031, Guangdong Province, China

电话(Tel): +86-757-6686 0888

传真(Fax): +86-757-8266 2233

邮编(P.C.): 528031

www.ying-sw.com

精致生活·家
EXQUISITE LIFE AT HOME




产品特征

- 1、高致密度陶瓷阀芯,丝滑顺畅,使用寿命长达50万次,5年以上无滴漏
- 2、主体采用优质精铜锻造,壁厚特别加厚设计,有效防止爆裂。
- 3、致密镀铬表面处理,精致质感的同时抗腐蚀性强,可通过国标最高10级电镀标准,适应卫生间的潮湿环境。
- 4、精致把手设计,易于操作辨别,人性化开关指示便于操作,适合浴室柜、橱柜内及座便器的安装使用。

注: 1.在不影响使用情况下,配件如有改动,恕不预先通知;
2.产品外型以实物为准,示意图仅供参考。


产品规格

主体材质	黄铜
表面处理	镀铬
流量	见流量图
管径	G1/2




流量图

安装步骤



① 安装产品前,请彻底冲洗供水管以清除管道中杂质。切断供水管路,将装饰罩套入进水螺纹管并在装饰罩背面涂好油灰。




② 在进水螺纹上缠上密封胶带,并用扳手旋紧在供水管路上;将装饰罩靠墙贴紧。




安装步骤

③ 检查确保各连接处无漏水部分。



④ 与龙头进水软管连接时,用进水软管连接热水和冷水角阀。打开角阀,使水能畅通流入,核查各连接处是否有渗漏。



⑤ 与座便器进水软管连接时,用进水软管连接水箱进水组和进水角阀。打开角阀,使水能畅通流入,核查水位是否达到水位线。



维护保养

- 1、以中性肥皂水或清洁剂清洗产品表面;
- 2、清洗后,用足够清水清洗产品表面,冲掉残留在表面的清洁剂;
- 3、用轻柔的棉布或抹布擦拭产品表面。